



ZASADY OKRESOWEJ IMPREGNACJI I RENOWACJI MEBLI Z LITEGO DREWNA

Do wykonania okresowej konserwacji lub renowacji należy zamówić **Zestaw Naprawczy GAJEWSKI.INDUSTRIAL**. Okresowa konserwacja mebli z drewna zaimpregnowanych olejowoskiem, pozwala cieszyć się ich nieskazitelnym widokiem przez długie lata.

Okresową impregnację należy przeprowadzić minimum raz na 6mcy lub częściej, jeśli wynika to z dużej eksploatacji mebla.

Bez względu na to, czy Użytkownik dokonuje okresowej impregnacji czy renowacji zabieg wygląda tak samo. Instrukcja przeprowadzenia tego zabiegu, opisana krok po kroku, jest również dołączona do pudełka **Zestawu Naprawczego GAJEWSKI.INDUSTRIAL**.

1. Przed przystąpieniem do ww. zabiegów, powierzchnia drewniana musi być czysta i sucha. Wilgotną szmatką usunąć wszelkie zabrudzenia z mebla. W przypadku mocniejszych zabrudzeń, w pierwszej kolejności można użyć wody z szarym mydłem, następnie dobrze osuszyć mebel czystą, bawełnianą szmatką. O czyszczeniu mebli z litego drewna, przeczytasz w Ogólnych zasadach pielęgnacji drewna, dostępnych na stronie www.Gajewski-Industrial.eu w zakładce do pobrania.

2. Papierem ściernym na gąbce o gradacji 320 przeszlifować delikatnie całą drewnianą powierzchnię mebla. Na powierzchni pojawi się biały pył powstający ze szlifowania wierzchniej warstwy olejowosku. Powstały pył dokładnie zebrać z całej powierzchni drewnianej. Jeśli dokonujemy zabiegu renowacji i chcemy usunąć rysy powstałe w wyniku eksploatacji, możemy zastosować gąbkę ścierną lub papier ścierny o większej gradacji, jednak przed nałożeniem oleju, pamiętajmy by powierzchnię drewnianą zmatować gąbką 320, dołączoną do zestawu. **ZASADY OKRESOWEJ IMPREGNACJI I RENOWACJI MEBLI Z LITEGO DREWNA**



3. Bawełnianą szmatką nanieść cienką warstwę olejowosku twardego, tak by dokładnie pokryć całą powierzchnię drewnianą poddawaną impregnacji/konserwacji. Nadmiar oleju zebrać. Jeśli jest potrzeba Czynności z pkt. 2 i 3 tej instrukcji powtórzyć po ok. 4-6 godzinach, kiedy ta warstwa zupełnie wyschnie. Na koniec można delikatnie zmatować blat gąbką o gradacji 320.

UWAGA!

Należy pamiętać, by wszystkie czynności szlifowania i polerowania stołów zawsze wykonywać wzdłuż słojów drewna. Szlifowanie poprzeczne może spowodować rysy, które będą widoczne po nałożeniu olejowosku

W skład zestawu wchodzi:

- 100 ml transparentnego twardego olejowosku,
- gąbka ścierna o gradacji 320,
- ściereczka bawełniana do nanoszenia preparatu,
- instrukcja stosowania Zestawu Naprawczego.