



OGÓLNE ZASADY CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI POWIERZCHNI DREWNIANYCH WYKONANYCH Z LITEGO DREWNA

Meble wykonane są z naturalnego drewna i wymagają czyszczenia i okresowej impregnacji.

1. Do czyszczenia mebli najlepiej używać lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.
2. Wszelkie pozostałości wody należy wycierać suchą szmatką.
3. Nie używać żadnych chemicznych substancji do czyszczenia drewna
4. Nie używać żadnych rozpuszczalników do usuwania zabrudzeń
5. Do czyszczenia nie używać ostrych przedmiotów, tj. szczoteczek, druciaków, ostrych gąbek, które mogą skutecznie porysować drewno.
6. Wszystkie powstałe zabrudzenia należy bezzwłocznie usunąć.
7. Woda i płyny wylane na powierzchnię drewnianą muszą być bezzwłocznie wytarte.
8. Do trudnych zabrudzeń można wykorzystać wodę z niewielką ilością szarego mydła

Najlepiej czyścić powierzchnie drewniane zgodnie z kierunkiem usłojenia.